

如何安装

您可以通过以下方式获得中望 3D 安装程序：

1. 登陆中望网站 <http://www.zwcad.com/product/zw3d2012beta.html>，下载最新版本；
2. 如果没能顺畅通过网络下载，您可以电话或者 E-mail 告知我们您的公司名称、地址、联系人、联系电话等内容，索取试用版光盘，我们将第一时间给您邮寄。

系统要求

硬件与软件	要求
处理器	推荐配置：Intel 奔腾 4（及以上）或等效的 AMD 处理器（1GHz 及以上）
内存	最低配置：512 MB 133MHz SDRAM 推荐配置：1GB 133MHz SDRAM及以上
显卡	最低配置：任何微软支持的显卡 推荐配置：NVIDIA显卡
显示器	最低配置：17英寸显示器 1024×768 32位真彩色分辨率 推荐配置：19英寸显示器及以上 1280×1024 32位真彩色分辨率
硬盘	650M 以上硬盘安装空间
定点设备	3键滚轮鼠标
操作系统	Windows XP、Windows Vista、Windows 7

如何安装

1. 双击中望 3D 安装程序；
2. 安装程序初始化后，进入 ZW3D 的安装向导，点击“下一步”进行中望 3D 程序的安装；

Created with



3. 阅读最终用户许可协议，阅读许可证协议后勾选“我接受许可协议中的条款”，然后点击“下一步”继续安装；



Created with

4. 选择中望 3D 2010 的安装位置，如果接受默认值，点击“下一步”完成安装向导设置；



5. 完成安装设置，点击“安装”执行安装过程；



Created with

6.等待安装程序自动完成安装过程，此过程可能需要几分钟时间，请耐心等待；



7.安装程序完成后，提示如下图，点击“完成”。



Created with